

## Leitfaden zur Benutzung unserer Fotokamera

Das Kardinal König Haus verfügt über eine moderne und kompakte digitale Fotokamera (Canon IXUS 130). Sie verfügt über ein extrem schlankes Gehäuse und ist daher sehr leicht und handlich.

### Merkmale der Fotokamera

Um abzuklären, ob die Fotokamera Ihren Bedürfnissen entspricht, haben wir im Folgenden die wichtigsten Merkmale aufgelistet:

- Ultraschlankes Gehäuse aus Metall
- 14,1 Megapixel
- 28-mm-Weitwinkelobjektiv mit 4fach optischem Zoom
- Optischer Bildstabilisator
- 6,9 cm (2,7 Zoll) PureColor II G LCD auf der Rückseite
- Smart AUTO, Gesichtserkennung mit Hinweisen und Tipps
- HD-Movieclips mit HDMI-Ausgang
- Smart Shutter
- Intelligente Blitzbelichtung, i-Contrast
- DIGIC 4 und Servo AF/AE
- Kreative Aufnahmemodi



### Vorbereitungen

Unser Haustechnik-Team bereitet im Regelfall die Fotokamera für Ihre Anforderungen vor. Dies beinhaltet die Bereitstellung der Kamera samt Speicherchip und aufgeladener Batterie. Falls gebucht wird auch ein HDMI-Kabel zur Verfügung gestellt. In diesem Fall empfehlen wir Ihnen jedoch die Verwendung unserer Videokamera. Bei längerem Gebrauch stellen wir auch das Ladegerät für den Akku bereit.

Vor Beginn der Veranstaltung steht Ihnen auf Wunsch ein Haustechniker für eine kurze Einführung und Rückfragen zur Verfügung. Außerdem finden Sie ein ausführliches Handbuch mit ersten Schritten in der Aufbewahrungstasche für die Kamera.

### Typische Anwendungsmöglichkeiten

Im Gegensatz zur professionellen Spiegelreflexkamera oder unserer Videokamera eignet sich die Kompaktkamera vor allem für folgende Einsatzgebiete:

- Aufnahmen für Fotoprotokolle von Veranstaltungen
- Aufnahme von Personenfotos für Teilnehmerlisten
- Aufnahme von wichtigen Szenen während einer praktischen Übung
- Aufnahmen zur Archivierung

### Copyright-Hinweis

Bitte beachten Sie, dass die mit dieser Kamera gemachten Aufnahmen ausschließlich für den privaten Gebrauch vorgesehen sind. Nehmen Sie keine Bilder auf, die gegen das Urheberrechtsgesetz verstoßen, sondern holen Sie zuvor die Erlaubnis ein. Dies ist besonders bei Bildern aus Vorträgen, Ausstellungen oder Tagungen wichtig. Das Kardinal König Haus kann für diesbezügliche Copyright-Verletzung nicht zur Haftung herangezogen werden.

## Bedienung der Kamera

### Einschalten der Kamera:

- Drücken Sie auf den schwarzen On/Off – Schalter an der Oberseite der Kamera

### Weitere Bedienelemente:

- Bewegen Sie den schwarzen Hebelschalter an der Oberseite nach links oder rechts um das Bilder zu zoomen. Der weiße Balken auf dem LCD-Bildschirm informiert Sie über die Zoom-Weite. Erscheint der Balken blau, wird nur noch optisch gezoomt.
- Mit dem Play-Schalter auf der Rückseite können Sie sich aufgenommene Bilder betrachten.
- Mit dem Foto-/Video-Schalter an der Rückseite wechseln Sie zwischen Foto- und Videoaufnahme.
- Mit dem Rad-Schalter können Sie weitere Foto-Aufnahmemodi einstellen, wie beispielsweise Makro-Aufnahme, Aufnahme ohne Blitz etc.

### Aufnahme eines Fotos:

1. Schalten Sie die Kamera ein und zoomen Sie auf das Aufnahmeobjekt heran, bis es Ihren Vorstellungen entspricht.
2. Drücken Sie auf den silbernen Auslöser-Knopf an der Oberseite der Kamera.
3. Nach kurzer Zeit verschwindet das aufgenommene Bild vom Display und es erscheint wieder die Umgebung für die Aufnahme des nächsten Bildes.

## Leistungsdaten:

Noch ein kurzer Überblick über die Leistungsdaten der Kamera:

### Speicherkarte:

4 GB SDHC-Karte                      ca. 1085 Bilder

### Akkuleistung:

Anzahl der Aufnahmen:              ca. 230  
Wiedergabezeit:                      ca. 6 Stunden

Bitte beachten Sie, dass dies ungefähre Richtwerte sind und unter Umständen etwas abweichen können. Laden Sie den Akku niemals länger als 24 Stunden durchgehend auf, dies verringert erheblich seine Lebenszeit!